

Loewe klang bar i

Додаткове оснащення для телевізорів



73498000



Інструкція зі встановлення

LOEWE.

Дотримуйтеся інформації в інструкції.
Використовуйте інструменти з необхідною обережністю та увагою.

Встановлюйте свою комбінацію обладнання таким чином, щоб воно не становило небезпеки, наприклад, для дітей, які граються, а також було захищено від пошкоджень.




Перехідники можна використовувати лише для допустимих опорних конструкцій або вертикальних стін.
Примітки щодо безпеки для наших телевізорів застосовні і для додаткового оснащення.

Підходить для використання з наступними телевізорами, див. настільні телевізори.


**Обсяг поставки**

UA


- | | |
|---|-----------------------|
| A | 1 x Loewe klang bar i |
| B | 2 x гвинти M5x18 |
| C | 1 x L-гайковий ключ |




1




2




3








4



5





Loewe bild i + klang bar

i

Телевізор	Арт. №	Припустимі рішення зі встановлення Loewe/арт. №
Комплект Loewe bild i.65 dr+	60235D50	Настільна Loewe i Підлогова стійка Loewe flex (a) Підлогово-стельова стійка Loewe (b) Стіновий монтажний кронштейн Loewe slim 432 (c) Стіновий монтажний кронштейн Loewe universal (c)
Комплект Loewe bild i.55 dr+	60233D50	
Комплект Loewe bild i.48 dr+	60231D50	
Loewe bild i.65 dr+	60235D10	
Loewe bild i.55 dr+	60233D10	
Loewe bild i.48 dr+	60231D10	


a

Підлогова стійка Loewe flex




b

Підлогово-стельова стійка Loewe



c

Стіновий монтажний кронштейн
Loewe slim 432
Стіновий монтажний кронштейн
Loewe universal



Loewe klang
bar i Apt. №
59212D00

Права на внесення змін
збережено.

Німеччина

Loewe Technology GmbH,
Центр обслуговування
клієнтів
Індустріштрассе 11
96317 Кронах, Німеччина
Тел. +49 9261 99-500
Факс +49 9261 99-515
E-mail: ccc@loewe.de

LOEWE.